

Flexible INOX pour gaz butane et propane en récipient



Usage interdit pour les installations de gaz de réseaux ou GPL en phase liquide

BUTANE

PROPANE

INOX
sans date limite
d'emploi

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisable pour le butane et propane distribué en phase gazeuse alimentés à partir de bouteilles ou citernes individuelles.

Le **Flexigaz**® INOX BUT PRO assure le raccordement à un appareil à usage domestique :

- d'un détendeur simple détente butane ou propane, ayant une connexion de sortie mâle M20x1,5.
- d'un détendeur-déclencheur de 2ème détente, classe 1 ayant une connexion de sortie mâle M20x1,5.

Pour le propane, la longueur du flexible maximale autorisée est de 1,50 m.

Dans le cas de raccordement d'appareils autres que les appareils de cuisson domestique, vérifier :

1. la compatibilité des raccords du **Flexigaz**® INOX BUT PRO, de l'appareil et de l'arrivée de gaz; des adaptateurs seront éventuellement nécessaires.
2. l'adéquation du débit du **Flexigaz** INOX BUT PRO au débit requis pour l'appareil.

CONCEPTION

Le **Flexigaz**® INOX BUT PRO est conforme à la norme NF D 36-125 NF EN14800

CE : Directive produit de construction

Pression maximale d'utilisation : 200 mbar

Entrée : écrou M20X1,5

Sortie : écrou G1/2

INSTALLATION

1. Fermer le robinet de la bouteille (détendeur simple détente) (A) ou le détendeur-déclencheur 2ème détente (B).
2. Dans le cas d'anciennes installations possédant un about tétine démontable sur le détendeur-déclencheur (C) ou sur l'appareil (D), ce (ou ces) about(s) devront être démontés. Les joints, ou les morceaux de joints, devront être soigneusement retirés.
3. Vérifier que sur chaque écrou du flexible (E), les joints sont bien en place, propres et en bon état.
4. Vérifier sur le détendeur et sur l'appareil, la propreté et le bon état des surfaces d'appui des joints.

5. Visser le flexible d'un côté sur l'appareil (F) (écrou clair) et de l'autre côté sur la connexion de sortie du détendeur (G ou H) (écrou noir). Serrer modérément les écrous à l'aide d'une clé (clé Clesse P15 par exemple).

6. Les torsions ou les courbures trop importantes doivent être évitées (le rayon doit être supérieur à 10 cm).

7. Ouvrir le gaz, vérifier l'étanchéité avec un liquide moussant (aérosol Détecto CLESSE par exemple).

Ne jamais utiliser de flamme pour détecter d'éventuelles fuites.

Les gaz sont dangereux. Le montage, la vérification et la maintenance

IMPORTANT

des installations doivent être effectués par des personnes ayant les compétences nécessaires en relation avec le type de gaz et la fonction réalisée.

Il est impératif de suivre nos indications de montage ainsi que celles du fabricant de l'appareil auquel il est raccordé, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.

Le **Flexigaz**® INOX BUT PRO ne doit pas être en tension ou torsion.

Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du **Flexigaz**® INOX BUT PRO nécessite son remplacement.

Toute modification du **Flexigaz**® INOX BUT PRO est interdite.

Ne pas installer le **Flexigaz**® INOX BUT PRO dans des zones où la température dépasse 60°C.

Ne pas connecter ensemble deux flexibles ou plus pour augmenter la longueur totale.

Le **Flexigaz** INOX BUT PRO doit être remplacé avant la date limite de validité marquée sur ce dernier.

Nota : après un démontage, les joints doivent être remplacés :

- joint Clesse P2 NF D 36-125 (NF EN 16129) pour l'écrou noir

- joint Clesse P1 NF D 36-125 (NF EN 16129) pour l'écrou clair

Ne pas utiliser le **Flexigaz** INOX BUT PRO sur les installations de gaz de réseaux ni ou GPL en phase liquide.

Le de longueur 2 mètre n'est pas compatible avec l'utilisation d'un détendeur propane simple détente équipé d'un dispositif de sécurité suivant la norme NF EN12864 - XP 88-778.

Notice à conserver par l'utilisateur.

